


تنظيف سريع/يومي

للتنظيف السريع للاتساخات اليومية، الناتجة عن الطهي على سبيل المثال، يرجى استخدام أقمشة التنظيف الكلاسيكية (القطن، والألياف الدقيقة، وقماش التيري، وما إلى ذلك) جنبًا إلى جنب مع أي منظف شحوم متعددة متوفر تجاريًا (زجاجة رذاذ)، ويتكون من الماء والصابون، >5% مواد أنيونية خافضة للتوتر السطحي وأحيانًا عطور (يرجى ملاحظة تعليمات الشركة المصنعة). يرجى رش مادة التنظيف الرغوية على قطعة قماش التنظيف وتنظيف السطح المراد تنظيفه بقطعة قماش مبللة. لأسباب صحية ولتجنب ظهور آثار خطوط، نوصي دائمًا بتنظيف السطح بالكامل مرة أخرى في الخطوة الثانية بقطعة قماش/إسفنج نظيفة وماء نظيف ثم تجفيفه بقطعة قماش تيري. يرجى تجنب مواد وأدوات التنظيف الكاشطة.

تتوفر ممسحات الأوساخ/إسفنج رغوة الميلامين في أي بقالة أو متجر لأدوات البناء والتصلح تقريبًا وكذلك عبر الإنترنت.



التنظيف الشديد

للتنظيف الشديد، تحتاج أيضًا فقط إلى الماء والصابون أو سائل الشطف وأي ممسحة أوساخ من المتوفرة تجاريًا (مصنوعة من رغوة الميلامين) أو تسمى أيضًا Magic-Eraser-Sponge. يرجى نقع ممسحة الأوساخ في الماء النظيف ووضع 2 إلى 3 قطرات من سائل الشطف عليها. افرك السطح المراد تنظيفه برفق لعمل رغوة. ثم اشطف ممسحة الأوساخ بالماء النظيف ونظف السطح مرة أخرى عن طريق سحب الممسحة بشكل متكرر في نفس الاتجاه فوق السطح. طالما لا تزال هناك أوساخ في الممسحة، فهذا يعني أن السطح ليس نظيفًا بعد. في هذه الحال، كرر هذه العملية حتى تختفي الأوساخ في ممسحة الأوساخ. كما هو موصوف لعملية التنظيف اليومي، يجب تنظيف السطح النظيف مرة أخرى باستخدام ممسحة الأوساخ والماء النظيف ثم تجفيفه بقطعة قماش تيري.

DTS
made by

DTS Systemoberflächen GmbH
Arnold-Dammers-Weg 2
Möckern 39291

هاتف: 0 - 39 221 978 (0) 49+
فاكس: 97 - 39 221 978 (0) 49+
البريد الإلكتروني: zentrale@laminate.de

ON TOP
ELESGO®

فيظنت تامي لعت clean touch

هيكل سطح *Elesgo clean touch* مضاد للانعكاسات في الواقع وله خصائص مضادة لبصمات الأصابع. حتى تتمكن من الاستمتاع لفترة طويلة بسطح *clean touch* الذي يسهل العناية به، فمن الأفضل الالتزام بتعليمات العناية والتنظيف هذه.


تجعل الخواص الكيميائية والميكانيكية لسطح *Elesgo clean touch* عملية التنظيف سهلة. من المهم أن تتجنب نهائيًا استخدام مواد وأدوات التنظيف الكاشطة، لأنها يمكن أن تدمر بنية السطح.

هيكل سطح *Elesgo clean touch*

1 نظرًا للطبيعة المتموجة للأصابع، فإن الطبقة الدهنية العادية للأصابع لا تصل إلا إلى أطراف بنية السطح، ولا يمكنها أن تستقر عليه وبالتالي لا تترك بصمات.

2 الأوساخ اليومية، مثل العرق أو الشحوم أو الزيوت، تستقر في الطيات الدقيقة لهيكل السطح ولا تختفي إلا بعد التنظيف.

هيكل سطح *clean touch*



سطح *clean touch* في عرض مجهري

الأصل		التلوث/المواد		درجة التلوث والعمر	
التلوث اليومي في المنزل	الغبار والأوساخ بشكلٍ عام دهون الأصابع والعلامات بسبب الكريمات التجميلية ورنيش الأحذية	جاف		مركَز	سهل وفوري
		4/7		2	
		1/7		2	
الأطعمة والمشروبات بشكلٍ عام	الفاكهة والمكرونة والمخبوزات والأطباق الساخنة والباردة والحليب والشاي والقهوة والأطعمة القابلة للدهن على المخبوزات والعصائر والكحول والمشروبات بشكل عام. الدهون الحيوانية والنباتية والزيوت والصلصات. الكاتشب والخردل والبقايا العضوية.	3/7		1/7	2
		6 + 4/7		1/7	2
الفواكه والخضروات والتوابل	الفواكه والخضروات والتوابل بشكلٍ عام (في حالة الفواكه كثيفة الألوان مثل العليق والتوت الأحمر والتوت الأزرق وغيرها، والخضروات مثل الشمندر، وكذلك التوابل مثل الكركم والزعفران وما إلى ذلك، يجب تنظيف السطح دائماً بعد الاستخدام مباشرةً منعاً لتكوُّن بقايا	6 + 4/7		1/7	2
		1/7		2	
مستحضرات التجميل	مكياج، بودرة، مسكرة طلاء أظافر، أحمر شفاه	1/7		2	
		5 + 4/7		2	
الأدوات المكتبية	قلم رصاص، طباشير، قلم تمييز قلم ماركر دائم، قلم جاف، طلاء ختم، حبر	1/7		2	
		5 + 4/7		2	
أخرى	شمع الشمع/شمع برفين دم بخاخات الكتابة على الجدران الكلس	8 + 4/7		2	
		6 + 4/7		1/7	2
		5 + 4/7		2	
		9 + 4/7		2	

1 ضع رذاذ منظف الشحوم المتعددة* (يتكون من ماء وصابون و > 5% مواد أنيونية خافضة للتوتر السطحي وأحياناً عطور) الرغوي على قطعة قماش دقيقة الألياف/ممسحة أوساخ ناعمة ونظف السطح المراد تنظيفه بقطعة القماش المبللة.

2 ضع الماء التنظيف الدافئ مع 2 إلى 3 قطرات من سائل الشطف على منشفة ورقية/قطعة قماش التنظيف/إسفنجة (غير كاشطة) والتقط الأوساخ. إذا لزم الأمر، نظف بعد ذلك بقطعة قماش نظيفة وماء نظيف وامسحها حتى تجف.

3 ضع منشفة ورقية/قطعة قماش تنظيف/ إسفنجة مبللة بماء دافئ ونظيف و 2 إلى 3 قطرات من سائل الشطف على البقعة لبضع دقائق حتى تتحلل، استخدم ملعقة خشبية إذا لزم الأمر. قم بإزالة الأوساخ بقطعة قماش/إسفنجة.

4 ضع 2 إلى 3 قطرات من سائل الشطف مع الماء الدافئ النظيف على ممسحة الأوساخ، وافرك السطح لتنظيفه باستخدام رغوة خفيفة واسحب في اتجاه واحد. كرر العملية إذا كانت الأوساخ لا تزال مرئية في الإسفنجة.

5 انقع منشفة ورقية وممسحة الأوساخ مع الأسيتون* (مزيل طلاء الأظافر أو كحول أثيلي*. قم بإزالة الأوساخ والتقاطها بالمنشفة الورقية. ثم نظف بممسحة الأوساخ (اسحب دائماً في اتجاه واحد).

6 قم برش مسحوق الغسيل على المنطقة المراد تنظيفها، وبللها بماء دافئ نظيف واتركه يقوم بعمله (لإزالة المواد الجافة لمدة 30 دقيقة تقريباً). التقط ركيزة التنظيف بقطعة قماش التنظيف. لا تعالج أي بقايا بعد ذلك، إن وجدت، لأنها ستختفي بعد أيام قليلة بسبب تأثير الضوء.

7 التنظيف النهائي: انقع ممسحة الأوساخ في ماء نظيف دافئ ونظف المنطقة المراد تنظيفها بقطعة قماش مبللة (اسحبها دائماً في اتجاه واحد). ينبغي تكرار العملية طالما ظل السطح رغوباً.

8 ضع قطعة قماش قطنية/ورق نشاف على المنطقة المراد تنظيفها وقم بإزالة الشمع بمكواة**. (قماش قطني/ورق نشاف يمتص الشمع). كرر العملية إذا لزم الأمر.

9 انقع منشفة ورقية في حامض الستريك أو الخليك بنسبة 10% وضعه على المنطقة المراد تنظيفها لمدة 10 دقائق. قم بإزالة الترسبات الكلسية المفككة بقطعة قماش أو ممسحة الأوساخ.

إخلاء المسؤولية:

يحتوي هذا المستند على توصيات عامة لتنظيف سطح Elesgo والعناية به ويستخدم كدليل إرشادي أثناء التنظيف والعناية. وهو لا يعد ضماناً ولا تعهداً بصلاحية الاستعمال. يجب مراعاة إرشادات الاستخدام والسلامة المذكورة على مواد التنظيف. يجب اختبار جميع المعلومات الواردة في هذا المستند من قبل المستخدم فيما يتعلق بمدى ملاءمتها لغرض التنظيف المقصود. يجب مراعاة الظروف المحلية أو المحدّدة. يعكس محتوى هذا المستند مستوى معرفتنا وخبرتنا وقت النشر. يرجى الاستفسار عن آخر تحديث للإصدار! لقد بذلنا قصارى جهدنا لضمان دقة المعلومات الواردة في هذا المستند، لكننا لا نتحمل أي مسؤولية عنها.

* يجب مراعاة إرشادات الاستخدام والسلامة المذكورة على مواد التنظيف.

** تنبيه: خطر الحريق/خطر الحروق